

Pflege deiner Besaitung

Seit Jahren werden in der Regel Kunststoffsaiten verwendet. Diese mögen keine kalten Temperaturen und auch keine Feuchtigkeit.

Bei Kälte sind die Saiten deutlich weniger elastisch und können somit schneller reißen. Insbesondere im Winter solltet ihr darauf achten, dass euer Schläger tagsüber zum Beispiel nicht im Kofferraum liegt und dann sofort in der Halle gespielt wird. Gönnst eurem Schläger dann lieber in der Halle etwas Raumtemperatur oder rubbelt die Besaitung mit euren Händen zunächst etwas warm, bevor ihr mit dem Spielen beginnt. Mit diesen kleinen Vorsichtsmaßnahmen könnt ihr dafür sorgen, dass eure Besaitung länger hält! Außerdem bitte den Schläger bei feuchtem Wetter nicht ohne Hülle oder Tasche transportieren, denn auch dann kann eine Besaitung deutlich schneller reißen.

Sollte Eure Saite reißen, schneidet diese am besten sofort mit einer Schere aus dem Schläger raus. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ihr aus der Mitte heraus nach außen schneidet. Sobald eine Besaitung reißt, entsteht ungleichmäßiger Druck auf dem Rahmen. Wenn die Besaitung nicht raus geschnitten wird, kann sich der Schläger verziehen und im schlimmsten Fall sogar die innere Struktur des Rahmens Schaden erleiden.

